Minlyzer ML1 模拟声频测试仪 用户手册



1. 导言

感谢你购买了 NTI's Minilyzer ML1,一种适合于专业声频应用的产品。此 Minilyzer 提供了只有很大型的和相当昂贵的系统才拥有的先进测试手段,我们深信你会乐于使用它。

NTI 产品是依照最高的质量标准生产,并标有 CE 标志。为避免对设备的损坏,我们特别建议 你在使用设备前要完全阅读用户手册。

1. 1CE 认证声明

我们生产厂家

NTI AG

Lm alten riet 102

FL-9494 Schaan

Liechtenstein, Europe

在此声明,产品 Minilyzer ML1(2000年发行),符合下列标准或其他标准化文件。

EMC-Directives: 89/336, 92/31, 93/68

Harmonized standards: NE 61326-1

此声明随产品的改变而失效, NTL 不再书面认定

日期: 2000、4、1

签名:

职务: 技术总裁

1. 2国际保证和维修

国际保证

NTI 保证对 Minilyzer 和它的元件在从购买之日起 1 年内因材料和生产工艺造成的缺陷负责。同意这期间修复或更换无法修复的任何装置。并免收人工和零件费。

限制

此保修保证不包含因意外,错误使用、不小心或安置不是由本产品提供的任何配件引起的损坏,部件缺失,连接本设备到供电电源上,输入信号电压或连接了没有指定的连接器,或电池极性错误,特别是不保证,特别的、偶然的和伴生的损坏。如果由其他单位进这行了产品的服务和维修,不是一个确认的 NTI 服务中心,或者由用户打开了用户手册上没有注明的部分,此保证自将失效。NTI 不认可其他的保证,书面文字。

维修你的 Minilyzer ML1

如有故障,托运或带上你的 NTI Minilyzer(装在原包装箱中),到你所在国家中确认的 NTI 代理商那里。连络地址,请看 NTI 网站: www.nt-instruments.com

保修时带上1张有购机时间的发票复印件,运输损坏不包含在本保证中。

1. 3 敬告

为避免任何问题和损坏, 遵守下列规则。

• 首次操作前,全文阅读本手册。

- 有目的的使用本设备。
- 不要让设备连接电压输出如功放机, 主电源插头等。
- 不要拆卸这设备。
- 不要在潮湿环境中使用。
- 电池电量不足或长期不用,要取出电池。

1.4 回顾

Minilyzer ML1 是一个复杂的声频测试设备,拥有广泛的应用测试功能。结果显示在带背景光的液晶屏上。

- 有效值电平、相关电平、声压极
- 总谐波失真+噪声
- ·标准音量表 vu 和峰值节目电平表 PPM
- 频率
- ・极性测试(与 Minirator MR1 一起使用)
- 信号平衡误差
- 相关频率和时间的扫频记录
- 有效值电平和声压级的 1/3 倍频频谱
- 示波器

另外,几种输入滤波器是可用的,决定于相关的测试功能:

- A 计权 按 IEC60651
- C-message 按 CCIR468-4
- 22Hz 高通滤波 按 DIN45045, -120dB/dec
- 60Hz 高通滤波 按 DIN45045, -120dB/dec

- 400Hz 高通滤波 按 DIN45045, -120dB/dec
- 声音带通按 ITU-t P. 48
- C 计权按 IEC60651
- 。X曲线按 IS02969。

X-曲线特别应用在录音、监听和播放室内剧院、

演播厅、电影院等音域宽广声迹的环境中。例如,在这类房间测量声音频响,MR1被用于发生粉红噪声,通过 Minilyzer X-曲线滤波器记录下 1/3 倍频的频谱。按 ISO-norm 结果将是水平线(一个连续噪声信号按 1/3 倍频带宽有固定的能量)。

设置屏幕可调节四种设定

- 自动电源关闭时间
- 自动背景光关闭时间
- 液晶屏对比度
- 多重设置(四种用户的个性设定)

1. 5 电池更换

箱后,装入三节1.5v AA 碱性电池,如图1和图2,电池寿命16小时。

注意 • 不建议用可充电镍铬、镍氢电池

- 不要插入不同型号电池
- 注意插入电池的极性
- 及时取出没电的电池




Fig 2 Inserted Batteries

2 基本操作开

不论 Minilyzer 的应用测试功能和随意设定如何广泛,它的操作实际上是个自我探索的过程。



图 3 显示和控制部分

液晶显示屏分为上部菜单区(测量功能、滤波、设置和运行/底电指示)和下部的结果显示区 (显示运行状态的多种信息)

光标控制键和退出键可直接浏览有用特征获得需要的信息,如

- 当前设定(测量功能、滤波)
- 单位和电池状态

• 计算结果 (数值和条状图)

2. 1 电源开关 背景光

右手边椭圆型黄色键有如下功能:

- 开机,按住至少一秒可打开设备
- 背景光, 快速按, 调节背景光
- 关机,按住至少二秒可关上设备

开机后, Minilyzer 将保持上次关机时的模式状态

背景光在任何时间有效,不影响设备的设定

注意 ML1 有独立的电源关闭和背景光关闭功能,他们需单独调节(见2。5c 设定)

2. 2 退出

左手边标有 ESC 的黄色键具有退出功能,任何时间可选。基于设备的状态,按 ESC 键有如下功能:

- 无菜单打开时, 光标回到他的默认值(左上方)
- 有菜单打开时,关闭菜单(退出菜单),使设备设定成开机时的状态
- 在设定模式时, 作出的改变被储存, 先前的测试模式可重新恢复

换句话说,按 ESC 键 多于 2 次,此设备便回到上次的设定状态,光标回到设备的默认位置。

2. 3 输入(回车)/光标控制

光标是 ML1 控制部分的核心,是进入菜单和当前设定的捷径。光标位置由反转字母显示,光标由 4 个方向键移动,从一个菜单到另一个,按回车键进入子菜单或确认当前的选择。用下面步骤改变菜单:

- 移动光标到目标位置,按回车键。
- 用方向箭头键滚动所需菜单。
- 按回车确认你的选择。

注意,在确定的选择模式,在按回车键之前来确认删掉,计算结果将被新选的模式更新。

例如如果一个新的电平单位被选-但没确认,显示将立即更新为新的选择单位。

当发生不希望的菜单改变时,按 ESC 键可重建原有状态。

2. 4显示模式

显示模式决定连续输入信号的改变速度,可用的模式是:

- 慢速 3 秒 平均
- •正常 1 秒 平均
- 快速 无平均

如果平均生效,显示前测试值在指数坐标上是圆滑的。

2. 5 菜单条

位于液晶屏上部的菜单条,使用户可选择测试功能、调整滤波或进入设定屏幕。右边是电池电压, 移动光标到任一选定位置并按回车键可作出选择。

a. 测试功能选择

全部下拉菜单内容如下:

- RMS 电平
- REL 电平 (相对用户调整的参考值的) RMS 输入电

平

- · 声压级 SPL
- THD+N 总谐波失真+噪声
- vu+PPM 标准音量表+峰值节目电平表,选择标准是

I型 、IIA型、北欧型

• POLARITY 极性, `利用 Minirator MR1 的极性测试

信号, 由直插话筒-MiniSPL或内置话筒拾取。

·BALANCE 平衡,测量 XLR 输入端第2针和第3针之间电平分配的平衡误差

·SWEEP 扫频, 对频率轴和时间轴的扫频记录

·1/3rd OCT.RMS, 1/3 倍频平均值的线路输入信号频谱

·1/3rd OCT.SPL 1/3 倍频的话筒输入信号曲线,声压级

·SCOPE 示波器,输入信号的时间图谱

B 滤波器的选择

有2组滤波设定,特征如下

设定 1:

LINEAR 线性频率响应(无滤波)

A-WTD A 计权滤波, 按 IEC 60651 标准

C-MESS C 加权滤波, 按 CCIR REC 468-4

HP22 22HZ 高通滤波 DJN45045, -120Db/dec




Fig 4 Example of Function Submenu

图 4 功能子菜单例子




图 5: 滤波的子菜单例子

HP60 60 HZ 高通滤波 DJN45045, -120Db/dec

HP400 400 高通滤波 DJN45045, -120Db/dec

VOICE 带通滤波, 按 ITU-TP48

设定 1 滤波适用于 RMS 电平,,相关电平,总谐波失真+噪声,扫频

设定 2

LINEAR 线性频率响应(无滤波)

A-WTD A 计权滤波, 按 IEC 60651 标准

C-WTD C 计权滤波, 按 IEC 60651 标准

X-CRV-1 反转 X-曲线滤波, 按 ISO2969

设定 2 适用于 SPC 声压级和 1/3 倍频, X-曲线滤波只适于 1/3 倍频

任何选定的滤波将保持有效,直到被用户取消,然而如果滤波不被测试功能支持,它将自动失效

c.设置

设置屏幕用下列方法进行基本设置,

.移动光标到对应地方,按下回车,

.用箭头键选择需要的状态

.按回车键确认

自动电源关闭:

自动关闭电源可设定 10 分,20 分,30 分,60 分及不

用,在不用状态,用户需手动关闭电源




图 6:设置屏幕

自动背景光关闭

调整背景开启的时间长度,可选3秒,10秒,60秒,和不用,在不用状态,背景光常亮直到关闭电源

SELECT SETUP: 1 2 3 4 RMM0000000 WWW. U2.00 INITIALIZING SYSTEM

Fig 7 Multiple User Startup Screen

液晶屏对比度

调节显示对比度,交替按 ESC 键和上下箭头键(一起)(在任何测试模式下均可)

ML1 菜单左手边,一个活动记号指示这设备运行 正常,相反,如果内部电池将没电时,这一位置将 显示1个低电指示如图8。

注意: 电池一旦电量不足马上要取出电池,以防造成泻漏成损坏设备。




图 8: 电量不足指示

多重设定

允许4位用户贮存他们的个人设定,要实现多重设定模式,把对应的条目设成ENABLE并确认它,下次开机时,用户必须在设定屏幕上(图 7)选择个人设定地址(1,2,3,4,),在所有测量模式中的所有参数设定在关机时被存到了这个地址上,如果下次开机时选了这个地址,将自动召回数据.

注意: 只有最后记录的扫频曲线将被存贮而它独立于选择的用户设定

d. 运行指示/低电指示

2.6 输入和监听输出

- 3个连接口及内置麦克风位于 ML1 顶部,如图 9
- 。XLR(平衡)卡侬输入和 RCA(非平衡)输入允许输入给 ML1 一个信号
- 。A3.5mm 插座的监听输出允许连接 1 个耳机,这样,使用 者可以听到输入信号,
- 。內置麦克风能够通过 NTI 的 MINIRATOR 的极性检测信号来测试 1 个音响系统的极性,特别是音箱的极性

注意: 千万不要同时连接 XLR 和 RCA 输入

3 测量功能

3.1 RMS 电平(平均值电平)

RMS 电平反映了线路输入信号的纯电平。




图 10: RMS 的电平表盘面




图 9: ML1 的输入输出

为了进入 RMS 电平模式,选择在测量子菜单中的 LEVEL 和 RMS

信号平衡: 这指示了平衡输入信号在2针和3针之间的电压匹配的分配状况的百分比,箭头

的位置意义如下:

。箭头在中间,输入信号是平衡的,

。箭头离开中间,线性指示1个平衡问题,例如箭头移向靠近2,显示2针的电平高于3针的电

平

。左或右的顶点, 信号的平衡误差达到 33%或大于 33%, 等于 6dB 的信号电平差别,

。UNBAL, 信号平衡指示变成 UNBAL, 信号平衡误差超过 90%

结果和单位: RMS 电平(平均值), 单位为 dBu, dBv, 或 V 可选

线条图: 线条图提供了1个 RMS 电平的模拟显示, 刻度可自动或人工控制

。选择人工控制(M)或自动(A)刻度,利用线条图镜头模式区

。在人工控制模式中,选择线头图镜头控制,按回车,和左右键来选择活动范围,用上下键增加或

减少线头图 刻度范围(灵敏度)

。按回车键确认

显示滤波: 看 2.4 显示模式

注意:

。高于+20dB的平衡输入信号,要使用-20dB的ML1衰减器(详细见5,配件)

。RMS 电平功能也适用于扫频(见 3. 8)和 1/3 倍频, RMS 模式(见 3, 9)

3.2: 相关电平(相对电平)

12

这一功能可测量相对于用户已设定参考值电平的 RMS 电平,参考电平必须由下列方法设定:

- 。选择 LEVEL REL 模式
- 。用1个预期的参考电平输入到 ML1 的输入 端口
- 。移动光标到主结果显示区下面的 REF 区并按回车

这样,就贮存了这一应用电平值作为当前参 考电平一直用于所有后来的相对电平测量, 直到一个新的电平被设定,相对电平以 dBr 或%显示。

相对电平功能可用于测量 1 个试制阶段设备(DUT)的信噪比,方法如下:

- 。设定相对电平测量的单位为 dBr
- 。连接被测设备(DUT)的输出端到 ML1 并使 DUT 输出处于哑音状态
- 。调整相对电平等于这个信号,如上所述。这样,便得到了 DUT 的噪音信号
- 。让 DUT 对 ML1 加 1 个使用信号,相对电平的结果便反映出以 dB 为单位的信噪比

3.3 声压级

在 SPL 声压级模式中,MINILYZER 测量 1 个时间段的平均声压级,实时,最小值和最大值声 压级

注意:对这功能,需要1个自带电源的话筒,NTI建议使用配件,MINI SPL声压话筒(详见5




Fig 11 Level Relative Meter Panel

图 11: 相对电平表盘板

配件)

.首次测量前,MINILYZER 必须校调话筒规格,做为默认值,ML1 按 MINI SPL 声压话筒校调好了

.ML1 的 XLR 输入口无幻象电源供电,

a.声压级模式面板

进入 LEVEL SPL 模式, (FIG12) 在测量 功能子菜单中选 LEVEL, 及 SPL。

测量开始, 声压级测量在任何时间可 重新开始




图 12 : 声压级模式面板

- 。SPL 声压级屏被设定,
- 。滤波选择可改变
- 。可设定时钟
- 。时间计权选择可改变
- 。线条图范围选择(RANGE)可改变

声压级:等效连续声压级(即时间平均声压)被显示为 dBLeg, dBLaeg, dBLceg

例如:选择主菜单中的A计权滤波(A-WTD)

- 。测量单位变成 dBLaeg, 最小, 最大, 和实时声压级在下面的读板均为 A 计权在时间-平均 SPL读数下面, 如下 数值之一将被显示(用光标选择)
- 。ACT 实时声压级(SPL)
- 。MIN(最小), 在时钟显示的时间内获得的最小声压级, 最小值被存贮直到有更小值出现
- 。MAX, 在时钟显示的时间内获得的最大声压级, 最大值被存贮直到有更大值出现

暂停: Leg 和最小/最大,测量可在用户调整的时间被冻结.

。选择暂停键后按回车

。暂停键闪动

。实时 SPL 仍显示, 没被冻结

。选暂停键按回车继续测量,可看见时钟继续跳动

时钟: 实时测量的时,分,秒间隔

选择时钟按回车重设时间并重开始测量

时间计权: 所有声压级测量包含了时间计权,1 个声压变化可在显示屏上被读出,根据响应

时间的长短可用的响应时间,按 IEC 60651,是:

。慢(长的激发-和释放时间)

。快(短的激发和释放时间)

。IMP(=冲击,很短的激发,长的释放时间)

线条图: 线条图提供了1个模拟的实时声压的显示

可用的线条图范围是:

。20-100dBspc

 $_{\circ}$ 40-120dBspc

。60-140dBspc

选择线条图要服从设备的测量范围,要在允许的误差范围内精确进行测量,要选择1个合适的范

围,称为初始指示范围,有两个范围指示箭头帮助设立 MINILYZER 的合适范围,当指示条状图的

值被发现低于初始指示范围,RANGE 下面的向下箭头符号将开始闪动,指出实时条状图读数不

准确,低的条状图范围需人工改变(选择活动的箭头并按回车)

15

超出初始显示范围,有 4 个过载箭头代替了dBLeg_数值读数,而且下面没有读数(见图13),选择 RNGE 下面的右箭头并按回车来使线条图范围变得更高些,当信号发生削波,字母 OVL 会在 RNGE上方闪动,闪动时间与过载时间一样长,这将明显影响完整的声压级读数,例如 1 个 SPL 峰有 0.1 秒,将作用于 Leg 读数达几秒钟,但它的贡献在几分钟后将被忽略.

CRLIB. IN DD:02:38 AAAA BLRE9 DUL RCT:---- &85PL FRST RMGE + +40 2048/DIV 120

Fig 13 SPL Panel with Overload

图 13: 过载的 SPL 面板

b. 校正面板

MINILYZER, ML1 能够校正麦克风, 例如 MINISPL 声压级话筒。 在 LEVEL SPL 面板中选 CALIB, 按回车键, 校正画面, 【SET SENSITIVITY】出现(图 14), 下列三种校正模式可用。




Fig 14 Calibration Panel

图 14: 校正面板

TO DEFAULT MINISPL-MIC 所有 MINISPL 在工

厂设定为 20.0mv/pa, 重设这个默认值

- 。选择左边的【G0】,(上边的1个)
- 。按回车键开始
- 。OK 出现,证明完成了自动设定

USING EXT.REF 用额外的参考,利用外部的校正器产生 1 个一定数值的声压级,可调节这设备的灵敏度(SENSITIVITY)

.选 dBspc 值按回车,用光标调节由校正器产生的声压级数值,上下键调 1,0dBspc,左右键调 0.1 dBspc,支持 80-140 dBspc 的设定,

.用回车键确认

- 。利用校正器产生1个参考信号到附带的麦克风
- 。按左光标键,选 GO,按回车实施校正,同时校正器的参考信号一直开着
- 。将出现 WORKING(工作),然后是 CALIBRATION FINNISHED(校正完成),(图 15) 否则,一些错误指示将出现,告诉用户详细的校正问题
- 。MINILYZER 对新的灵敏度进行校正,出现在 USING-EXT,REF 后边,单位为 mv/pa
- 。按 ESC 键,退出校正格式,回到 LEVEL SPL 画面
- 。重新使用1个参考信号给附带的话筒检验这个校正
- 。当校正器的声压级符合了校正值,说明校正是合适的,由过低/过高输入引起的错误,或计算的灵敏度超出
- 了 2-80mv/pa 范围造成的错误,错误指示将 出现

人工校正

- . 选择设定值 XX. X mv/pa
- . 按回车并用光标键按照附带的话筒选择灵敏度,上下键为 1.0mv/pa,左右键为 0.1mv/pa,支持2-80mv/pa的设定范围按ESC键从校正画面退回到LEVEL SPL画面,新的测量开始.

3.4: THD+N. 总谐波失真+噪声

在这一模式中, MINILYZER 测量总谐波+噪声

输入电平

测量在 10Hz-20KHz 带宽内进行, 以 dB 或%表





图 15: 校正完成



示,同时,屏上在测量结果下面还显示输入电压(实际)RMS

注意, THD+N 的结果计算使用 10Hz-20KHz 的限制带宽,此外,检验 1 个正弦信号的线性纯度,如测量谐波失真量,这种测量模式特别适合于快速得出结果(是否存在一个不想要的干扰,像嗡嗡声出现)

3.5: VU+PPM, 标准音量表和峰值节目电平表

ML1 提供了 VU+PPM 测量结果, 按 IEC 60268 PPM 可按下述三个标准计算 . I 型 . II 型 . 北欧型




图 16: 总谐波失真+噪声表面板

图 17: VU+PPM(Z 型面板)

从测量功能菜单进入 VU+PPM 模式时,必须选择其中 1 种计算标准, 下面文字描述了不同的条目区和 VU+PPM 指示器的显示

a.参考电平和指示

参考电平表示参考指示值调整出 1KHz 正弦波的 RMS 电平,用户对参考电平的设立范围为-20DbB---+14dB

基于下列选择标准的默认的参考电压

- .+4dBu 对 VU 表
- .+6dBu 对 PPM 标准 I 型和北欧型

.+8dBu 对 PPM 标准 II 型

下面例子说明了参考电平和参考显示之间的相关性

例 1: 给定 VU 表参考电平设为+4dB

输入信号稳定的正弦波信号+4dB

结果 VU 表电平=0(参考指示值)

例 2: 给定 VU 表参考电平为 0dBu

. 输入信号=稳定的正弦波+4dBu

结果,VU表=+4dBu(高于参考指示 4dBu)例

例 3: 给定 PPM 表北欧标准,参考电平设为+12dBu

输入信号稳定的正弦波+6dB

结果,PPM 电平=TST(低于参考指示-6dBu)

b.峰值保持

在 VU+PPM 画面有 2 种不同类型的峰值保持

.两个数值峰值保持指示器,分别位于 VU 表和 PPM 条状图右边上面,

.值峰值指示了从 VU+PPM 模式被设定后的所有时间的最大值输入,可移动光标到上面并按回车进行重设

.要同时设立两种数值,只需重新进入 VU+PPM 模式即可

.每个条状图中的水平线表示图形峰值保持,图形峰值保持有大约 1 秒的衰退时间

c.加合时间

PPM 显示提供了 1 个额外的条目栏目,进行正常和快速激发和释放时间的选择 .NRM 模式(正常),加合时间值由相应的标准给出,(I 型 5ms.II 型 10ms.北欧型 5ms

.在 FAST 模式(快),加合时间值对所有标准是 1ms

3.6:极性

与 MR1 一起, MINILYZER 提供了 1 个探查设备输出信号极性的强大手段

这功能可用于测试如下情况

- . 扬声器极性
- . 平衡电缆的状态

要进行极性测试,按下列步骤进行

- . 连接 MR1, 到被测试设备输入端,
- . 起动 MR1 极性测试信号, 调节电平
- . 输入 ML1 的极性测量功能
- . 选择输入端口
- -MIC(INT), 内置话筒式
- -XLR/RCA, 输入插座

放光标在 IN, 条目区, 按回车, 用箭头选择, 按回车确认,

注意: 把内置话筒靠近被测扬声器,以便评估它的极性

- . 确保以真实的读数降低低频的电平, 如重低音, 低音喇叭
- . 也可以用外置 MINIL SPL 话筒测量极性(要选 XLR/RCA 为输入节目源)

当电平超出设备操作范围,过量指示器将出现,这时,要增大话筒拾音距离或降低音量

3.7 信号平衡误差. Signal Balance Error

信号平衡误差(Signal Balance Error)反映了完整的平衡状态的偏差,没有误差是指 XLR 的 2 针和3针信号相对地线(1线)数量相等,方向相反,




图 18: 极性测试画面




Fig 19 Signal Balance Error Screen

图 19: 信号平衡误差画面

在 Balance(平衡)模式,信号平衡误差以数值表示,它是当前平衡最佳情况的偏差程度

Balance Indicator(平衡指示器),偏差指示由箭头表示,如 2 < 3 或 2 > 3,2 和 3 表示 XLR2 针 3 针在电平,THD+N 和极性(仅电信号输入)测量功能中,MINILYZER 恒定监测输入信号的平衡,并 以图示提示,这可检查线缆连接是否正确

条状图: 条状图反映了信号平衡误差的模拟显示,刻度可自动或人工控制

.用条状图模式选择人工(M)或自动(A)刻度控制

.在人工模式中(M)按左右键调整实测范围,或用上下键增加或减少条状图刻度范围(灵敏度) .按回车键确认设定


3.8 扫频

ML1 支持 2 种扫频模式

- . RMS 电平的频率函数
- . RMS 电平, THD+N 及频率的时间函数 所需的扫频模式可通过测量功能子菜单 的 SWEEP(扫)条目来选择

a. 扫频

扫频过程中, ML1 记录了有固定频率和图 20: 扫频图 电平的每一点输入信号的 RMS 电平,提 供比先前信号样品更高的频率(否则,样 品将被忽略)



21

图中,每个记录样品由一条连续线与它前一个和后一个连起来,这样形成1条显示曲线(图 20),实际操作,按下列步骤进行扫频

- . 进入扫频模式, 选择进入测量功能的子菜单, SWEEP->FREEQ
- . 如有必要, 激活(通过对应的菜单)一个滤波器
- . 移动光标到 REC 区按回车开始扫频记录过程,确信信号发生器在过程开始时处于最低的扫频 频率
- . 设备检测 1 个额外扫频开始信号的声音, (31.5Hz 或 1KHz), 频率一变化, 扫频马上开始, REC 区 闪动, 另外, 扫频可用手动开始, 光标放在 ARM 处按回车, 因此, ML1 记录每个比前一个频率更高的进入信号
- . 当输入信号出现 1 个低频信号, 扫频马上停止, 或当光标在 REC 上按回车, 扫频马上停止
- . 为更详细分析样品曲线, 把光标移到相应的符号上, 激活箭头模式, 按回车键, 利用左右键移动箭头到感兴趣的样品上
- . 放大/缩小 Y 轴, 移光标到 ZOOM MODE 区, 按回车. 然后用左右键调整刻度值
- . 调整 Y 轴,移动光标到 Z00M MODE 区,按回车,然后用上下键调整范围 最后的扫频曲线记录被贮存在内部(无论是否关机或离开扫频模式),当扫频模式被重新进入, 曲线将重新出现在图形上,直到新的扫频开始

注意:一旦进扫频模式,上次曲线记录用过的滤波器仍有效,

,自动电源关闭在扫频记录中无效

b. 时间变量扫频

在 TIME SWEEP 模式, ML1 记录 1 个选定时间间隔中由用户调整的测量数值




图 21 时间变量扫频

这里设备同时记录了下列项目的中间,最小-最大值

- . RMS 电平
- . THD+N
- . 频率

这些测量功能的曲线存贮在各自图形中,在图中,每个样品由 1 个单独的点表示,这些点组成显示曲线(图 21),在实际操作中,用下列步骤实现时间变量扫频

- . 进入时间变量扫频, 选条目 SWEEP->TIME
- . 如有必要, 用相应菜单激活滤波器
- . 选择被显示的曲线, (RMS 电平, THD+N, 或频率), 移动光标到曲线条目, 按回车, 用箭头选择并同回车确认
- . 选择中间/最小/最大模式. 移动光标到相应区, 按回车和箭头键, 曲线和中间/最小/最大模式还可以在扫频

完成后进行选择

.移动光标到 REC 区按回车

一个对话框将出现(图 22)在图中,那里,扫 频时间段(最小 60 秒,最大,电池寿命长)和

记录间隔(≥1 秒)必须被输入,请注意样品

数必须在 60-1600 之间




Fig 22 Time Sweep Setup

图 22: 时间变量扫频,设置

- . 开始扫频记录, 移动光标到 GO 区按回车
- . 当调定的时间段终止时, 时间变量扫频自动停止, 另外, 也可在光标位于 REC 区按回车来停止扫频

- . 显示已记录的扫频中间和最小最大值, 移动光标到相应的区并选必要的模式(使用回车和箭头键)
- . 为了更详细分析样品曲线,移动光标到相应的符号并按回车来激活箭头模式,用左右键移动读出 线到感兴趣的样品上,用上下键放大/缩小 X 轴
- . 放大/缩小 Y 轴, 移动光标到 ZOOM MODE 区, 按回车并用上, 下键放大/缩小 Y 轴,
- . 用左右键滚动调整 Y 轴

最后1次的扫频记录将贮存在内部,无论是否关机或离开扫频模式,一旦重新进入扫频模式,上次的显示曲线将出现在图中,直到新一次扫频记录过程开始

注意: 一旦进入扫频模式. 在先前的曲线记录中被激活的滤波器将重新被激活

- . 如果由于电池缺乏使扫频停止, 记录将不会失去
- . 在时间变量扫频中自动电源关闭无效
- 3. 9 1/3rd OCTAVE RMS 1/3 倍频有效值

1/3rd OCTAVE RMS 画面显示了以线路输入信号的频谱,分成 31 段




图 23 : 1/3 倍频 RMS 画面

进入 1/3 倍频 RMS 模式(图 23),选 1/30CT->RMS,箭头读出,

箭头读出:显示了它所指向的那段频率和 1/3 倍频带内的电平,在 1/3 倍频频谱中,自动指向最高电平处,也可人工控制,

箭头模式:箭头读出可人工移动到一个指定的1/3倍频段,

- . 选择箭头模式区并按回车
- .用左右键移动光标到1个任意的频段,

运行/暂停, 1/3 倍频频谱可被冻结

- . 选择 RUN/PAUSE 区按回车
- . 1/3 倍频频谱可被冻结
- . 箭头模式或镜头放大模式可选择, 以便看到详细的 1/3 倍频频谱
- . 当选择其他区域时, 测量将继续进行
- . 重按回车继续测量

ZOOM(Y轴): 频谱的Y轴刻度(灵敏度)是固定的,可人工调节

- . 选择 ZOOM(Y 轴)区并按回车
- .用上/下键滚动沿 Y 轴的显示水平,用左右键放大或缩小 Y 轴,例如,改变分辨率

时间常数: 时间常数对应于 1/3 倍频记录的加和时间, 它可设为 0. 2/0. 5/1. 0/2. 0/5. 0 秒, 1 个低的时间常数形成 1 个更快, 更敏感的显示. 1 个高的时间常数平均了更多的样品, 这提供 1 个更固定的频谱

条状图: 频谱下面,全频带的输入 RMS 电平(20Hz-20KHz)由1个条状图指示,(无自动范围控制),移动光标到 RNGE 下边的左边或右边并按回车键,可选择不同的指示范围,可用的范围是,

- .-120dB-20dBu, ML1 剩余噪声 < -120dBu (< 1uv), 适于低信号电平的测试
- . -100-0dBu

.-80-+20dBu,注意,在这一范围,ML1的剩余噪声增益了 20dB

3.10 : 1/3rd OCTAVE SPL 1/3 倍频声压级

1/3rd OCTAVE SPL 画面显示了声音信号的频谱,分成31段,




图 24 : 1/3 倍频声压级画面

进入 1/3 倍频 SPL 模式(图 24),选择 1/30CTàSPL

箭头读出:箭头读出显示了 1/3 倍频频谱中箭头所指段的频率和电平,在 1/3 倍频频谱中自动指向最高电平点,也可人工控制箭头位置

箭头模式: 箭头读出可人工移动到31段1个确定的位置

- . 选择箭头模式并按回车
- . 用左右键移动到任意频率.

运行/暂停, 1/3 倍频频谱被冻结

- . 选择 RUN/PAUSE 区按回车
- . 1/3 倍频频谱被冻结
- . 箭头模式或镜头符号可被选择以便再详细的阅读 1/3 倍频频谱
- . 在选择其他任何区域时, 测量将继续

. 再按一次回车, 继续测量

ZOOM(Y轴): 频谱的Y轴刻度(灵敏度)是固定的,可人工调节

- . 选择 Z00M(Y 轴) 区并按回车
- . 用上/下键滚动沿 Y 轴的显示电平, 用左右键放大或缩小 Y 轴, 例如, 改变分辨率

时间常数: 时间常数对应于 1/3 倍频记录的时间加和, 它可设为 0. 2/0. 5/1. 0/2. 0/5. 0 秒, 低的时间常数形成 1 个更快, 更敏感的显示. 高的时间常数平均了更多的样品, 这提供 1 个更固定的频谱.

Minlyzer ML1 模拟声频测试仪 用户手册

5. 附件

5.1: MINI SPL 超小型声压话筒

MINI SPL 是对声学测量的 1 个完美的附件,与MINILYZER一起共同组成了1套理想的综合声频测试仪MINI SPL 自身包含全向 1/2 测量麦克风,内置阻抗变换器,前级放大器及电源,它是电池供电,有 XLR 平衡输出,MINI SPL 的类型是2类(按 IEC 60651)

5.2: ML1-20dB 衰减转换器

对于高于+20dBu 的平衡输入信号电平,-20dB 衰减器可以利用,这个衰减器可使 MINILYZER 的平衡输入扩大到+40dBu,在 RMS 电平模式中增加了 20dBu 的显示值,在LEVEL REL(相关电平)模式中,参考电平设定降低了-20dB





5.3: 小袋子(略)

5.4: Ministrument 系统箱

5.5: COPY 电缆

6.2 声频功能技术数据

测算	声压电平,1/3 倍频频谱
	按 IEC60804
	. 瞬间声压(LP)
	.最大 / 最小声压(LmaxX/Lmin)
声学功能	.时间响应可选
	.计权滤波
	.连续平均声压(Leq)
	.开始. 暂停. 停止功能
计算结果	单位: dBspl dBlep (精确度)分辨率: 0.1dB 显示范围: 20-140dBspl 在三个频段 20-100dBspl,40-120dBspl,60-140dBspl
带宽	20Hz~20kHz
平坦度	+-0.1dB
时间响应	快、慢、脉冲可选
计权滤波	A.C.线性可选 X 曲线对 1/3 倍频频谱
综合	开始,暂停,停止,功能
1/3 倍频频谱	31 段显示,20Hz20KHz 可选 A.C.线性滤波 条状图 dBspl
灵敏度和校准	可选默认值(MiniSPL),用外部声源校准,灵敏度可调